



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Número:
POP-IP 002.01.01

Folha:
1/5

INSTALAÇÃO E RETIRADA DO CONJUNTO DE IÇAMENTO EM POSTE

Emissão/Revisão:
21/05/2007

Atividades

Competência

Riscos/Controles

Instalar o conjunto de içamento

Seguir o POP-IP 001.01.02 Regras Básicas do Eletricista de Iluminação Pública

Eletricista

Passo 01:
Executar os passos 01 a 13 do POP-IP 001.01.03 Diretriz do eletricista de Iluminação Pública.

Igual aos passos de 01 a 13 do POP-IP 001.01.03 Diretriz do eletricista de Iluminação Pública.

Igual aos passos de 01 a 13 do POP-IP 001.01.03 Diretriz do eletricista de Iluminação Pública.

Passo 02:
Escalar o poste com auxílio de escada basculante conforme POP-IP 002.01.10 Operação de escada basculante.

ou
Subir o poste com auxílio de cesta aérea conforme os passos de 01 a 08 do POP-IP 002.01.07 Operação com Cesta Aérea Isolada.

Conforme os passos do POP-IP 002.01.10 Operação de escada basculante.

ou
Conforme os passos de 01 a 08 do POP-IP 002.01.07 Operação com Cesta Aérea Isolada.

Conforme os passos do POP-IP 002.01.10 Operação de escada basculante.

ou
Conforme os passos de 01 a 08 do POP-IP 002.01.07 Operação com Cesta Aérea Isolada.

Passo 03:
Instalar as coberturas isoladas de BT conforme POP-IP 002.01.06 Instalação de Coberturas Isoladas de BT.

Conforme POP-IP 002.01.06 Instalação de Coberturas

Conforme POP-IP 002.01.06 Instalação de Coberturas Isoladas de BT.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Número:
POP-IP 002.01.01

Folha:
2/5

INSTALAÇÃO E RETIRADA DO CONJUNTO DE IÇAMENTO EM POSTE

Emissão/Revisão:
21/05/2007

Atividades

Competência

Riscos/Controles

Isoladas de BT

Passo 04:
Instalar estropo de nylon no poste na altura adequada para permitir sua instalação.

Eletricista



Controle:

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;

- Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do POP-IP 001.01.03 Diretriz do eletricista de Iluminação Pública.

Passo 05:
Içar o conjunto pela corda de serviço com atenção, afastando dos obstáculos.

Eletricista



Controle:

- Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa;

- Manusear firmemente os materiais e ferramentas.

Passo 06:
Instalar o gancho da carretilha no estropo de nylon.

Eletricista



Controle:

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;

- Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras



Atividades

Competência

Riscos/Controles

básicas do POP-IP 001.01.03 Diretriz do eletricista de Iluminação Pública.

Retirar o conjunto de içamento

Passo 07:
Retirar o gancho da carretilha do estropo de nylon.

Eletricista

**Controle:**

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa;

- Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do POP-IP 001.01.03 Diretriz do eletricista de Iluminação Pública.

Passo 08:
Descer o conjunto pela corda de serviço com atenção, afastando dos obstáculos.

Eletricista

**Controle:**

- Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa;

- Manusear firmemente os materiais e ferramentas.

Passo 09:
Retirar o estropo de nylon do poste.

Eletricista

**Controle:**

Adotar técnica e postura correta para a execução da

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA**Número:
POP-IP 002.01.01Folha:
4/5**INSTALAÇÃO E RETIRADA DO CONJUNTO DE IÇAMENTO EM POSTE**Emissão/Revisão:
21/05/2007

Atividades	Competência	Riscos/Controles
		tarefa; - Utilização correta dos EPIs e EPCs conforme regras básicas do <u>POP-IP 001.01.03 Diretriz do electricista de Iluminação Pública.</u>
Passo 10: Retirar as coberturas isoladas de BT conforme <u>POP-IP 002.01.06 Instalação de Coberturas Isoladas de BT.</u>	Conforme <u>POP-IP 002.01.06 Instalação de Coberturas Isoladas de BT</u>	Conforme <u>POP-IP 002.01.06 Instalação de Coberturas Isoladas de BT.</u>
Passo 11: Descer do poste com auxílio de escada basculante conforme <u>POP-IP 002.01.10 Operação de escada basculante.</u> ou Descer do poste com auxílio de cesta aérea conforme os passos de 09 a 15 do <u>POP-IP 002.01.07 Operação com Cesta Aérea Isolada.</u>	Conforme os passos do <u>POP-IP 002.01.10 Operação de escada basculante.</u> ou Conforme os passos de 09 a 15 do <u>POP-IP 002.01.07 Operação com Cesta Aérea Isolada.</u>	Conforme os passos do <u>POP-IP 002.01.10 Operação de escada basculante.</u> ou Conforme os passos de 09 a 15 do <u>POP-IP 002.01.07 Operação com Cesta Aérea Isolada.</u>
Passo 12: Seguir os passos 14 a 18 do <u>POP-IP 001.01.03 Diretriz do electricista de Iluminação Pública.</u>	Igual aos passos de 14 a 18 do <u>POP-IP 001.01.03 Diretriz do</u>	Igual aos passos de 14 a 18 do <u>POP-IP 001.01.03 Diretriz do electricista de Iluminação Pública.</u>



Centro de Excelência
em Iluminação Pública

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Número:
POP-IP 002.01.01

Folha:
5/5

INSTALAÇÃO E RETIRADA DO CONJUNTO DE IÇAMENTO EM POSTE

Emissão/Revisão:
21/05/2007

Atividades

Competência

Riscos/Controles

eletricista de
Iluminação Pública